



## INSTRUKCJA MONTAŻU ŚRUBALA

1. Przykręć element **(A)** do ramy  
 Tip: zostaw mniej więcej centymetr odstępu między mostkiem a śrubalem.
2. Dopasuj plastikowe zaślepki **(B)** - optymalnie wypełnij zagłębienie na śruby.  
*Odpowiednią długość zaślepki uzyskujemy poprzez wyłamanie nadmiarowych elementów.*
3. Zaznacz na Śrubalu lokalizację śrub (ołówkiem lub markerem w widoczny sposób).
4. Wyjmij zaślepki **(B)** i odłóż na potem.
5. Odkręć element **(A)**.
6. Umieść element **(A)** w Płetwie. *Przewlec gumki w odpowiednich miejscach, zwróć uwagę aby Śrubal był w osi Płetwy.*
7. Zaznacz na dnie płetwy miejsce na otwory.
8. Wyjmij element **(A)** i usuń z Płetwy dolne paski mocujące.
9. Wykonaj otwory na dnie płetwy w zaznaczonych wcześniej miejscach.  
 Tip: Otwory najłatwiej wykonać przy pomocy wiertarki lub przebijaka. Jeżeli nie masz odpowiednich narzędzi i/lub umiejętności żeby samemu wykonać otwory poproś kogoś o pomoc albo znajdź szewca lub kaletnika w swojej okolicy.
10. Naklej piankę wygłuszającą **(C)** na plastikowy element **(A)**.
11. Element **(E)** możesz nakleić na pionowej części usztywnienia.
12. Umieść element **(A)** w Płetwie i przewlec gumki.
13. Przykręć płetwę z wykorzystaniem załączonych śrub i podkładek.
14. Umieść zaślepki **(B)** w odpowiednim miejscu tj. W pkt. 2.
15. Doklej element **(D)** nad środkowym kanałem, w którym znajdują się śruby. Druga sztuka jest na zapas.